

# Honeywell Xenon 1902g, 1952g (CCD, bezdrátová)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/barcode-scanners/common/documents/sps-ppr-xen195x-en-ug.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

1) Tovární nastavení



**Remove Custom Defaults**  
((DEFOVR.))  
Odebere předchozí nastavení



**Activate Defaults**  
((DEFAULT.))  
Reset do továrního nastavení

---

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**USB Serial Emulation**  
((TRMUSB130.))  
Zapne emulaci COM portu



**Add CR Suffix**  
((VSUFCR.))  
Přidá CR Suffix

---

B) Výchozí režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**IBM PC AT and compatibles**  
((PAP\_AT.))  
Zapne režim ext. klávesnice



**Czech**  
((KBDCTY15.))  
Zapne české rozložení,

---

C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



**USB HID POS**  
((PAP131.))  
Zapne režim USB HID POS